



**VOC-freie High-Solid Öl-Wachskombination für die Grundbehandlung von extrem strapazierten Dielen, Parkett-, Holz- Und Korkböden im Innenbereich**

**VOC-free high solid oil-wax-combination for the basic treatment of floorboards and wooden, cork and OSB floors in the interior subject to heavy wear**



### Technische Details

Gebinde:	1 Liter
Farben:	Natur
Empfohlene Aufträge:	2
Ergiebigkeit je Auftrag:	30 m <sup>2</sup> /Liter (Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes)
Applikation:	Rollen, streichen, spachteln
Giscode:	Ö 20
Überlackierbar:	-

### Technical details

Container size:	1 litre
Colours:	Nature
Recommended Applications:	2
Coverage:	30 m <sup>2</sup> /litre (depending on the absorbency of the surface)
Application:	roller, brush, spatula
Giscode:	Ö 20
Overpaintable	-



## OLI-NATURA HS Hartwachsöl

OLI-NATURA HS Hartwachsöl ist eine hochstrapazierfähige High-Solid Öl-Wachskombination für die professionelle Grundbehandlung von Parkett, Holz- und Korkböden im Innenbereich. Das Material ist VOC-frei und besitzt einen Festkörperanteil von nahezu 100%. Während das Öl tief in das Holz eindringt, bleibt das Wachs auf der Oberfläche und bewirkt einen seidigen Glanz, der durch Polieren verstärkt werden kann. Die so verdichtete Oberfläche wird damit äußerst belastbar, langlebig, besonders pflegeleicht sowie schmutz- und wasserabweisend. Die Poren werden nicht verschlossen, das Holz kann weiterhin atmen und sorgt für ein positives Wohnklima. OLI-NATURA HS ist länger offen als herkömmliche Hartwachsöle und lässt sich auch noch innerhalb von 90 Minuten gut verpacken. Deshalb eignet sich diese Imprägnierung besonders gut für große Flächen im Objektbereich.

### Schritt für Schritt . . .

1. Das Holz muss mit Körnung 80/100/120 abgestuft geschliffen werden sowie sauber, trocken, fett-, öl-, wachs- und staubfrei sein. Je feiner der Schliff, desto geringer kann das Holz aufrauen. Bei Holzfußböden vor Holzendschliff ggf. Fugen mit OLI-Fugenkitt und Schleifmehl verspachteln.
2. HS Hartwachsöl gut umrühren/schütteln und vorsichtig auf die Oberfläche gießen. Je nach Saugfähigkeit des Holzes liegt der Verbrauch je Auftrag bei ca. 30 g/m<sup>2</sup>. Danach gleichmäßig dünn mit Spachtel oder Mohair-Rolle auftragen. Bei großen Flächen immer partiell arbeiten.
3. HS Hartwachsöl 60-90 Minuten einwirken lassen. Danach mit Ölbürste oder bei Holzböden mit Einscheibenmaschine und weißem Pad einmassieren bis die Fläche gesättigt und nicht mehr feucht erscheint. Überschüssiges Material mit Baumwolltuch aufnehmen oder bei großen Flächen mit Gummiwischer scharf abziehen.
4. Nach Trocknung über Nacht Auftrag wie unter Punkt 2 und 3 beschrieben wiederholen.
5. Je nach Luftfeuchte und Temperatur ist das Öl nach 24 Stunden begehrbar, nach 2-3 Tagen nutzbar und nach 8-10 Tagen durchgehärtet. In dieser Zeit vor Wasser schützen.

## OLI-NATURA HS Hartwachsöl

OLI-NATURA HS Hard Wax Oil is a highly wear-resistant high solid oil and wax combination for the professional basic treatment of wooden, parquet and cork floors in the interior. The product is VOC-free and has a proportion of solids of nearly 100%. While the oil penetrates deeply into the wood, the wax remains on the surface producing a silky gloss that can be further intensified by polishing. The surface thus consolidated is extremely wear-resistant, durable, easy to maintain as well as resistant to dirt and water. The pores are not being sealed so that the wood is still able to breathe and produces a healthy room climate. OLI-NATURA HS is open longer than conventional hard wax oils and can be worked in with a pad also after 90 minutes. Therefore this impregnation is ideally suitable for large areas in the public/business sphere.

### Step by step . . .

1. Sand the wood gradually with grit sizes 80/100/120. The surface must be clean, dry and free of grease, oil, wax and dust. The finer the sanding, the lesser the wood roughens up. With wooden floors we recommend you to fill the joints with OLI joint filler and sanding powder before the final sanding.
2. Stir up or shake the HS Hard Wax Oil well before use and pour it carefully on the surface (approx. 30g/sqm per application). Then spread it thinly and evenly with a spatula or mohair roller. Work fractionally on large areas.
3. Leave the HS Hard Wax Oil to soak in for 60 to 90 minutes. Then rub it in with an oil brush or by using a single-disc machine with a white pad on wooden floors, until the surface is saturated and no longer appears wet. Remove surplus HS Hard Wax Oil with a cotton cloth or a squeegee from larger areas.
4. After overnight drying, repeat the application as described in steps 2 and 3.
5. Depending on the humidity and the temperatures, the floor is walkable after 24 hours, usable after 2 to 3 days, and completely hardened after 8 to 10 days. Protect the surface from water during this time.