



OLI-NATURA Hartwachsöl

ÖL-WACHSKOMBINATION ZUR GRUNDBEHANDLUNG MASSIVER HOLZMÖBEL, HOLZTREPPEN &- BÖDEN IM INNENBEREICH.

Der Klassiker: Eine Kombination aus pflanzlichen Ölen, Harzen und Wachsen mit einem Festkörper von 60%. Sorgt für angenehm seidige Haptik, dezente Betonung der natürlichen Holzoptik, ausgezeichnete chemische Beständigkeit. Während das Öl die Poren füllt, bildet das Wachs einen widerstandsfähigen Oberflächenfilm. Leicht per Hand und maschinell zu verarbeiten, ein- bis zweimal aufzutragen. Durch Auspadden erhält die Oberfläche eine fühlbar natürliche Mattigkeit. Unverpaddet erscheint die Oberfläche in einem seidigen Glanz.

Erfüllt/Geprüft nach:

- Gicode Ö60+
- Z-157.10- 18 (emissionsgeprüftes Bauprodukt nach DIBt-Grundsätzen)
- DIN 71-3 (Sicherheit von Kinderspielzeug)
- DIN 53160 (speichel- und schweißecht)
- DIN 68861, 1 B (ausgewählte Medien)
- FREI von Formaldehyd, Aromaten, Bioziden, Konservierungsmitteln, Kobalt und Oximen
- ECARF-Siegel (Allergikerfreundlich Qualitätsgeprüft)
- Lebensmittelecht gemäß Verordnung (EG) Nr.: 1935/2004

Bestell-Code: Natur (A03675)

Gebindegrößen: 10 Liter, 2,5 Liter, 1 Liter, 250 ml

Zusammensetzung: Modifizierte pflanzliche Öle und Wachse wie Sojaöl und Carnaubawachs; entaromatisierte Kohlenwasserstoffe, oximfreies Antihautmittel, blei- und kobaltfreie Trockenstoffe.

Lagerfähigkeit: Im ungeöffneten Originalgebände 36 Monate. Lagerung und Transport nicht über +30°C / unter +5°C. Angebrochene Gebinde sollten möglichst zügig aufgebraucht, sofort wieder luftdichtverschlossen und vor Sonneneinstrahlung geschützt werden.

Kennzeichnung: Entfällt, kein Gefahrgut. Weitere Sicherheitshinweise im Sicherheitsdatenblatt unter www.oli-lacke.de.

Verbrauch: 1-2 Aufträge / Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes 20-40 g/m² pro Auftrag (25-50 m²/l)

Tools: Mikrofaser-Rolle (4-5 mm), Ölapplikator, Ölbürste, Flächenstreicher oder Spritzpistole, Pad weiß

Verarbeitungshinweise:

- Optimale Verarbeitungsbedingungen bei +20°C und 50% relative Luftfeuchte. Nicht unter +15°C Bodentemperatur verarbeiten.
- Material bei Raumtemperatur verarbeiten und vor Gebrauch gut schütteln!
- Auf inhaltsstoffreichen Exotenhölzern und Furnieren nur nach Vorversuch verwenden.
- Gebinde mit verschiedenen Chargen-Nummern vor Gebrauch mischen, um Farbunterschiede zu vermeiden.
- Überschüssiges Öl von der Oberfläche entfernen, Pfützenbildung grundsätzlich vermeiden.
- Selbstentzündungsgefahr! Getränkte Lappen/Pads sofort nach Gebrauch reinigen oder unter Wasser aufbewahren
- Oxidative Trocknung: Während und nach der Verarbeitung für geöffnete Fenster sorgen um Luftzirkulation zu erreichen.

Oberflächenvorbereitung / Aufbauempfehlung:

- Holzoberfläche sorgfältig schleifen, mit grobem Schliff beginnen, Endschliff für Fußböden P100-150, für Möbel P180-240.
- Holzfeuchte: 8-12%
- Die Fläche muss trocken, gründlich gereinigt und frei von Öl, Wachs, Fett, Silikon und Schleifstaub sein.
- Bei Parkettböden vor Holzendschliff ggf. mit OLI-Fugenkitt und Schleifmehl verspachteln.
- Gebinde vor Gebrauch gut schütteln/aufrühren.

Möbel:

- Öl mit Pinsel oder Flächenstreicher in Maserrichtung gleichmäßig dünn auftragen.
- Zirka 10-30 Minuten einwirken lassen.
- Jetzt überschüssiges Öl mit einem Baumwolltuch oder Ölsaugtuch abnehmen. Die Oberfläche sollte nun handtrocken sein.
- Bei großen Flächen ggf. weißes Pad verwenden.
- Bei Bedarf kann nach 6-8 Stunden ein Zweitauftrag ohne Zwischenschliff erfolgen.
- Bei effektiver Mengenfertigung ist Spritzapplikation (Becherpistole, Düse 1,3-1,8 mm, Druck 2-3 bar) möglich.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift können nur unverbindlich beraten. Sie basieren auf unseren Erfahrungen und dem derzeitigen Erkenntnisstand aus der Praxis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Hiermit verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Last update: 26032021_sst



**Böden:**

- Öl mit Microfaserrolle, Öl-Bürste oder Flächenstreicher gleichmäßig dünn auftragen.
- In Sektionen zwischen 5 bis 15 m² arbeiten.
- Circa 30-45 Minuten einwirken lassen.
- Jetzt mit weißem Pad per Hand oder Poliermaschine einmassieren und überschüssiges Öl mit einem Baumwolltuch oder Ölsaugtuch abnehmen. Die Oberfläche sollte nun handtrocken sein.
- Nach 6-8 Stunden Zweitauftrag ohne Zwischenschliff vornehmen.

Verbrauch:

1-2 Aufträge, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes 40-50 g/m² pro Auftrag (20-25 m²/l)

Trocknung:

Je nach Luftfeuchte und Temperatur ist die Oberfläche nach 1-2 Stunden staubtrocken und nach 2-3 Tagen voll durchgehärtet. Die Trocknung ist abhängig von der Holzart und der Saugfähigkeit des Untergrundes. Während dieser Zeit vor Wasser schützen. Gutes Lüften sowie hohe Temperaturen erhöhen die oxidative Reaktion. Materialüberschuss auf nicht saugenden Stellen verzögert die Trocknung ebenso wie niedrige Temperaturen und/oder eine zu hohe Luftfeuchtigkeit und/oder eine zu hohe Holzfeuchte.

Hinweis:

Mit Öl getränkte Lappen/Pads können sich durch Wärmestau selbst entzünden! Deshalb diese sofort nach Gebrauch reinigen oder unter Wasser aufbewahren. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich.

Pflege:

Zur Erstpflege und Auffrischung OLI-NATURA Holzpflegewachs verwenden. Für die normale Unterhaltsreinigung empfehlen wir die OLI-NATURA Holzseife.

Reinigung von Pinseln und anderen Werkzeugen:

Zur Reinigung der Pinsel und Arbeitsgeräte nach dem Auftragen von OLI-NATURA Ölen & Wachsen empfehlen sich unser umweltschonender OLI-NATURA Pinselreiniger oder unser OLI-NATURA Ölverdünner sowie Reiniger und Verdünner auf Basis von Testbenzinen.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift können nur unverbindlich beraten. Sie basieren auf unseren Erfahrungen und dem derzeitigen Erkenntnisstand aus der Praxis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Hiermit verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Last update: 26032021_sst

