



TECHNISCHES MERKBLATT

OLI-NATURA Tannin Remover

Umwandler schwarzer Flecken, die auf eine Gerbsäure/ Wasser Reaktion auf gerbstoffhaltigen Holzoberflächen wie z.B. Eiche zurückzuführen sind.

Sortiment

Anz. Je Palette

Anz. Je VPE 1 x 50 ml

A05377

-
- Anwendungsbereich**
- Auf rohem, geölten, gewachsen gerbsäurehaltigen Holzoberflächen
 - Privat & Gewerbe
 - Möbel
 - Holzinneausbau: Zimmertüren, Paneele
 - Treppen
 - Fußböden
-

- Eigenschaften**
- Entfernt schwarze Gerbsäure-Flecken
 - Neutralisiert Gerbstoffe
 - Verarbeitungsfertig
 - Schont die Holzoberfläche (ohne aggressive oder bleichende Chemikalien)
 - Geruchlos
 - Easy to use
-

- Erfüllt/Geprüft nach**
- Giscode GS35
 - FREI von Formaldehyd
-

Zusammensetzung Wässrige Oxalsäure Lösung

Lagerfähigkeit Im original verschlossenen Gebinde 24 Monate.
Lagerung und Transport nicht über +30°C / unter+5°C.

Hinweise Optimale Verarbeitungsbedingungen bei +20°C und 50% relative Luftfeuchte. Nicht unter +15°C verarbeiten.
Material bei Raumtemperatur verarbeiten und vor Gebrauch sehr gut schütteln!
Oli-Natura Tannin Remover nicht auf Oberflächen einsetzen, die mit reaktiven Produkten (reaktiven Beizen wie z.B. Oli-Natura Antique) behandelt wurden.
Bei unklaren Oberflächen an verdeckter Stelle eine Probefläche anlegen.

Holzvorbereitung Vor jeder Pflegemaßnahme wird eine vorherige Trockenreinigung und Nassreinigung mit OLI-NATURA Holzseife, bei sehr starken Verschmutzungen mit OLI-NATURA Intensivreiniger empfohlen. Oberfläche vollständig trocknen lassen.

Verarbeitung **Wenn die Oberfläche noch intakt ist:**

1. Tropfen sie den Remover gleichmäßig auf den Fleck auf
2. Lassen Sie das Material 5-10 Minuten einwirken
3. Wischen Sie verbliebene Flüssigkeit mit feuchten Lappen auf
4. Gegebenenfalls wiederholen Sie Schritt 1-3

Wenn die Oberfläche durch lange Einwirkung von Flüssigkeiten bereits beschädigt ist:

1. Leicht mit Schleifschwamm 180, in Faserrichtung anschleifen
2. Tropfen sie den Remover gleichmäßig auf den Fleck auf
3. Lassen Sie das Material 5-10 Minuten einwirken
5. Wischen Sie verbliebene Flüssigkeit mit feuchten Lappen auf
6. Lassen Sie den Fleck vollständig abtrocknen (bei Zimmertemperatur min. 2h, besser über Nacht)
7. Glätten Sie die aufgestellten Fasern, in Faserrichtung mit Korn 220
8. Pflegen Sie Ihre Fläche mit dem jeweiligen Öl/Wachs wieder nach

Trocknung Nach 2 Stunden überarbeitbar

Werkzeuge reinigen Arbeitsgeräte unmittelbar nach Gebrauch mit Leitungswasser ausspülen. Reinigungsrückstände ordnungsgemäß entsorgen.

Sicherheit Kennzeichnung, sowie weitere Sicherheitshinweise siehe Sicherheitsdatenblatt unter www.oli-lacke.de.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift können nur unverbindlich beraten. Sie basieren auf unseren Erfahrungen und dem derzeitigen Erkenntnisstand aus der Praxis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Hiermit verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 28.2.24_TT
