

CZYSZCZENIE NA SUCHO



Czyszczenie parkietu na sucho szczotką z włosia lub odkurzaczem jest konieczne i powinno odbywać się codziennie, ponieważ piasek i kurz mogą działać jak papier ścierny i powodować drobne zarysowania.

CZYSZCZENIE NA MOKRO



W przypadku konieczności usunięcia większych zabrudzeń należy przetrzeć podłogę mydłem do drewna »OLI-NATURA Holzseife«. Zapewnia ono szybko czystość i ponowne natłuszczenie bez ługowania i uszkodzania drewna. Normalnie zabrudzone podłogi w pomieszczeniach mieszkalnych należy czyścić co najmniej raz w miesiącu stosując mydło do drewna OLI-NATURA. W przypadku obiektów o szczególnie dużym natężeniu ruchu zaleca się czyszczenie przynajmniej raz w tygodniu.

PIELĘGNACJA & ODŚWIEŻANIE



Od czasu do czasu należy powierzchnię olejowaną lub woskowaną odświeżyć i pielęgnować. Efekt ochronny zostaje zachowany, a niewielkie zarysowania są niwelowane. Na podłogi wykończone woskiem można zastosować wosk pielęgnacyjny »OLI-NATURA

Holzpflegewachs«. Drewno olejowane należy odświeżać za pomocą oleju pielęgnacyjnego »OLI-NATURA Holzpflegeöl« lub środka do odświeżania drewna »OLI-NATURA Holz-Refresher«. Odświeżanie i pielęgnację należy przeprowadzać w regularnych odstępach czasu, w zależności od intensywności użytkowania podłogi, ale przynajmniej raz w roku.

CZYSZCZENIE GRUNTOWNE

Gruntowne czyszczenie ręczne lub mechaniczne jest konieczne tylko wtedy, gdy podłoga wykazuje silne, trudne do usunięcia zabrudzenia, których nie można usunąć podczas czyszczenia pielęgnacyjnego. Podstawowe czyszczenie parkietu powinno być przeprowadzane przez specjalistę i w miarę możliwości w jak najmniejszym stopniu. Po każdym podstawowym czyszczeniu konieczne jest ponowne odświeżenie lub podstawowa pielęgnacja podłóg. Do czyszczenia podstawowego poleca się środek do czyszczenia podstawowego »OLI-AQUA CLEAN 15.97 I Parkettgrundreiniger«



OGÓLNE WSKAZÓWKI

Impregnacja ulega naturalnemu zużyciu w zależności od intensywności użytkowania. Dlatego konieczna jest regularna pielęgnacja. Drewno jest produktem naturalnym. Pracuje i stale dostosowuje się do wilgotności powietrza w pomieszczeniu, w okresie grzewczym wilgotność względna znacznie spada. Drewno nieuchronnie reaguje na to uwalniając własną wilgotność kurczy się. Widać to wizualnie poprzez tworzenie szczelin w podłodze i parkiecie. Im dłuższe i wyższe temperatury ogrzewania pomieszczeń tym bardziej suche powietrze w pomieszczeniu i szersze szczeliny. Największe są zazwyczaj pod koniec okresu grzewczego. Pod koniec lata są one najmniejsze i ponownie się zamykają. Aby temu przeciwdziałać można na przykład, zawieszać nawilżacze powietrza na grzejnikach i / lub zapewnić wystarczającą ilość roślin zielonych.

- Zasadniczo należy utrzymywać temperaturę pokojową ok. 20 ° C i wilgotność względną 55-65%, aby zapobiec nadmiernym zmianom wymiarów drewna.
- Świeżo zaimpregnowaną podłogę należy pozostawić na co najmniej 2-3 dni do czasu pełnego jej użytkowania lub pielęgnacji.
- Nie używać wózków stalowych ani ostrych padów czyszczących.
- Zanieczyszczenia i piasek działają jak papier ścierny, dlatego należy je natychmiast usunąć. Parkiet należy zmiatać lub odkurzać tak często, jak to konieczne.
- Do pielęgnacji i czyszczenia należy używać wyłącznie wysokiej jakości zgodnych ze sobą produktów,
- Zastosowanie przed wejściem dużych wycieraczek skutecznie redukuje przedostawanie się zanieczyszczeń
- Aby uniknąć zarysowań na podłodze można zastosować filcowe nakładki do mebli do siedzenia. W przypadku mebli na kółkach podłoga powinna być zabezpieczona podkładkami.

TAKŻE PODŁOGA WYMAGA PIELĘGNACJI!

Naturalny charakter i ciepło drewna są szczególnie widoczne na podłogach parkietowych wykończonych olejami i woskami OLI-NATURA. Nadają one czarujący wygląd drewna i pozytywne wrażenie dotyku a jednocześnie zapewniają wysoką odporność. Powierzchnia jest skutecznie chroniona przed wilgocią i zabrudzeniami. Ponadto drewno pozostaje oddychające, co pozytywnie wpływa na klimat w pomieszczeniu.


Aby Państwa parkiet pozostał piękny przez długi czas a Państwo mogli cieszyć się swoją podłogą przez wiele lat należy ją regularnie czyścić i pielęgnować. Odpowiednia koncepcja pielęgnacji gwarantuje długą żywotność i trwałość powierzchni, W związku z tym należy postępować zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi. Twoja podłoga drewniana i parkiet będą z czasem stawać się coraz piękniejsze i bardziej naturalne dzięki tworzącej się patynie.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z firmą wykonującą prace montażowe. Uzyskanie Państwo profesjonalną poradę i wszelkie niezbędne wskazówki dotyczące właściwej pielęgnacji i czyszczenia podłóg i parkietów.

Wiele radości przy użytkowaniu podłóg życzy:

Zespół Oli Lacke GmbH

Dystrybutor:



Oli Lacke GmbH
Bahnhofstr. 22 | 09244 Lichtenau
Tel. +49 (0) 37208/84-0 | Fax +49 (0) 37208/84-382
info@oli-lacke.de | www.oli-lacke.de



Instrukcja czyszczenia i pielęgnacji podłóg drewnianych wykończonych olejem / woskiem

PL_Pflegeanweisung für Öl-Wachbehandelte Holzfußböden_28042018_sst





CZYSZCZENIE NA MOKRO

OLI-NATURA Holzseife (Mydło drewniane)

ŁAGODNE MYDŁO DO DREWNA DO REGULARNEJ PIELĘGNACJI WSZYSTKICH OLEJOWANYCH I WYKOŃCZONYCH WOSKIEM POWIERZCHNI DREWNIANYCH, PARKIETÓW I KORKA

OLI-NATURA mydło do drewna to koncentrat na bazie mydła do regularnej pielęgnacji wszystkich podłóg drewnianych olejowanych i woskowanych. Łagodne mydło do drewna zapewnia szybko czystość i ponowne natłuszczenie podłogi. Wystarczy dodać mydło do wody, przetrzeć powierzchnię i pozostawić do wyschnięcia. W przypadku silnego zabrudzenia, plamy należy usuwać po naniesieniu nierozcieńczonego mydła a następnie przetrzeć wodą. Normalnie zabrudzone podłogi w pomieszczeniach mieszkalnych należy czyścić co najmniej raz w miesiącu mydłem do drewna OLI-NATURA. W przypadku obiektów o szczególnie dużym natężeniu ruchu zaleca się czyszczenie co najmniej raz w tygodniu.

Sposób wykonania:

- Zgrubne zabrudzenia usunąć za pomocą szczotki lub odkurzacza
- Przed użyciem wstrząsnąć zawartość opakowania
- Dodać 25 ml (około 3 łyżek stołowych) do 5 litrów letniej wody lub 50 ml (około 6 łyżek stołowych) do 10 litrów letniej wody.
- Mop zanurzyć w roztworze mydła, wycisnąć i przetrzeć na wilgotno powierzchnię.

Wskazówka: Uporczywe plamy można wyczyścić stosując nierozcieńczone mydło do drewna OLI-NATURA i po kilku minutach można je zetrzeć wilgotną szmatką,

Uwaga: Unikać pozostawiania skupisk wilgoci, aby zapobiec pęcznieniu drewna w obszarze fug i łączeń.



Technische Daten

QR-Code scannen



ODŚWIEŻANIE & PIELĘGNACJA // OLEJOWANE PODŁOGI

OLI-NATURA Holz-Refresher (Odświeżacz do drewna)

SZCZEGÓLNIIE SZYBKO SCHNĄCY HYDROOLEJ DO ODŚWIEŻANIA I PIELĘGNACJI WSZYSTKICH PODŁÓG DREWNIANYCH I PARKIETÓW O OTWARTYCH PORACH.

Aby olejowana podłoga drewniana i parkiet wykończony olejem Scandic wyglądały zawsze naturalnie, świeżo i pięknie ważne jest, aby regularnie stosować pielęgnację zgodnie z wymogami. Odświeżacz do drewna OLI_NATURA zapewnia efekt ochronny i pozostawia wodoodporną powierzchnię bez zmiany koloru drewna. Ponadto odświeżacz odżywia i pielęgnuje drewno, jest łatwy w stosowaniu, ma łagodny zapach, nie zawiera rozpuszczalników i jest bardzo przyjazny dla środowiska.

Sposób wykonania:

- Przed każdą pielęgnacją zaleca się wcześniejsze czyszczenie na sucho lub na mokro mydłem do drewna OLI-NATURA. Powierzchnię pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
- Opakowanie wstrząsnąć przed użyciem.
- Odświeżacz do drewna (ok. 20-30g/m²) nanosić równomiernie cienką warstwą za pomocą rozpylacza lub wąskiego mopa, wypolerować ręcznie białym padem lub maszyną polerską
- Po 2 godzinach można ostrożnie chodzić po powierzchni. Po wyschnięciu przez noc powierzchnia nadaje się w pełni do użytkowania. Przez pierwszych kilka dni nie należy czyścić wilgotną szmatką.

Wskazówka: Niewielkie uszkodzenia olejowanej powierzchni drewnianej można łatwo naprawić. Uszkodzone miejsce można z łatwością wyszlifować i ponownie nanieść olej. Białą pad lub bawełnianą szmatkę nasączyć odświeżaczem do drewna (ok. 20-30g/m²) i wcierać w drewno. Nadmiar należy usunąć suchą bawełnianą szmatką.



Technische Daten

QR-Code scannen



ODŚWIEŻANIE & PIELĘGNACJA // OLEJOWANE PODŁOGI

OLI-NATURA Holzpflegeöl (Olej do pielęgnacji drewna)

NATURALNY OLEJ DO PIELĘGNACJI DREWNA NA BAZIE OLEJU LNIANEGO DO ODŚWIEŻANIA WSZYSTKICH PODŁÓG DREWNIANYCH I PARKIETÓW O OTWARTYCH PORACH ORAZ POWIERZCHNI KORKOWYCH.

Aby Państwa parkiet lub podłoga z korka zawsze wyglądały naturalnie, świeżo i pięknie ważne jest, aby powierzchnia podłogi była regularnie i zgodnie z wymaganiami pielęgnowana. Powierzchnia podłogi jest regenerowana, niwelowane są niewielkie uszkodzenia oraz przywracane na nowo głębia i blask. Parkiet olejowany fabrycznie otrzymuje dodatkową ochronę przed wilgocią na krawędziach i łączeniach (próba na powierzchni). Odświeżanie powinno być wykonywane na całej powierzchni, ale można je również stosować na wybrane partie podłogi.

Sposób wykonania:

- Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek pielęgnacji zalecane jest wcześniejsze czyszczenie na sucho i czyszczenie na mokro przy użyciu mydła do drewna OLI-NATURA. Pozostawić powierzchnię całkowicie do wyschnięcia.
- Przed użyciem opakowanie dobrze wstrząsnąć.
- Zastosować olej do pielęgnacji drewna (ok. 10-20 g / m²) za pomocą rozpylacza lub wąskiego mopa równomiernie rozprowadzić go na podłodze, maks. pozostawić na 10 minut i wypolerować białym padem ręcznie lub maszyną polerską. Jeśli to konieczne, usunąć nadmiar oleju szmatką bawełnianą.
- Pozostawić powierzchnię do wyschnięcia na co najmniej 12 godzin przed jej użytkowaniem. Przez pierwszych kilka dni nie należy czyścić wilgotną szmatką.

Wskazówka: Niewielkie uszkodzenia olejowanej powierzchni drewnianej można łatwo naprawić. Uszkodzone miejsce można z łatwością wyszlifować i ponownie nanieść olej. Białą pad lub bawełnianą szmatkę nasączyć odświeżaczem do drewna (ok. 10-20 g/m²) i wcierać w drewno. Nadmiar należy usunąć suchą bawełnianą szmatką.

Uwaga: Niebezpieczeństwo samozapłonu! Szmatki/ pady należy czyścić natychmiast po użyciu, lub przechowywać w wodzie.



Technische Daten

QR-Code scannen



ODŚWIEŻANIE & PIELĘGNACJA // PODŁOGI WYKOŃCZONE OLEJEM Z TWARDYM WOSKIEM

OLI-NATURA Holzpflegewachs

NATURALNY WOSK PIELĘGNACYJNY DO ODŚWIEŻANIA DREWNA IMREGNOWANEGO OLEJEM Z TWARDYM WOSKIEM, PARKIETU I KORKA.

W zależności od stopnia użytkowania podłogi wykończone woskiem od czasu do czasu konieczne wymagają odświeżania za pomocą wosku pielęgnacyjnego OLI-NATURA. Ponadto wosk ten nadaje się również do pielęgnacji powierzchni olejowanych utwardzanych promieniami UV (Próba na powierzchni). Wosk do pielęgnacji drewna tworzy ochronną i łatwą w pielęgnacji powłokę, która likwiduje drobne uszkodzenia. Dzięki temu powierzchnia odzyskuje jedwabisto-matowy wygląd. Odświeżanie może być wykonywane na całej powierzchni ale również częściowo.

Sposób wykonania:

- Przed każdą pielęgnacją zaleca się wcześniejsze czyszczenie na sucho i na mokro mydłem do drewna OLI-NATURA. Powierzchnię pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
- Przed użyciem opakowanie dobrze wstrząsnąć.
- Nanieść równomiernie i cienko wosk do pielęgnacji drewna (10-20g/m²) za pomocą rozpylacza lub wąskiego mopa, pozostawić na maks. 10 minut. Następnie ręcznie lub maszynowo wypolerować białym padem. Nadmiar oleju usunąć bawełnianą szmatką.
- Przed użyciem pozostawić powierzchnię do wyschnięcia na co najmniej 12 godzin, ale najlepiej na całą noc. Przez kilka dni nie należy czyścić wilgotną szmatką.

Wskazówka: Niewielkie uszkodzenia olejowanej powierzchni drewnianej można łatwo naprawić. Uszkodzone miejsce można z łatwością wyszlifować i ponownie nanieść olej. Białą pad lub bawełnianą szmatkę nasączyć odświeżaczem do drewna (ok. 10-20 g/m²) i wcierać w drewno. Nadmiar należy usunąć suchą bawełnianą szmatką.

Uwaga: Niebezpieczeństwo samozapłonu! Szmatki/ pady należy czyścić natychmiast po użyciu, lub przechowywać w wodzie.



Technische Daten

QR-Code scannen